EA758WB-11　リコイルLED強力ヘッドライト取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

◆使用上の注意

■ライトをしばらくの間使用しない時は、液漏れや腐食を防ぐ為にも電池を外しておいて下さい。
■点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
直接人や動物の目に向けないで下さい改造はしないで下さい。
■本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
■ご使用者が怪我をする場合があります。
■作業工程に支障を来たす場合があります。

◆特長

LED球でありながら真っ直ぐな光線を放ちます。
LED球が後方反射板に対して照射し、集められた光の束となって前方へ照射します。

◆仕様

●電源：単3電池4本(付属)
●光源：LED球×1灯
※LEDに替球はありません
●保護等級：IP67
●ヘッド部角度調整可能
●付属品：布製、ゴム製ヘッドバンド

◆各部の名称

◆電池の交換方法

1．ヘッド左側の電池蓋を取り外して下さい。(下図)
（蓋は反時計方向へ回す。）
2．古い電池を取り出し、新しい電池をセットして下さい。
※電池蓋を外すと、本体内側に電池の極性を示すラベルがあります。
間違えない様ご注意の上、セットして下さい。
3．電池蓋を元に戻し（時計方向へ回す)、装着して下さい。

注意：
■電池挿入部(本体内側)の、電池極性を示したラベルをご確認し、正しく挿入して下さい。
■電池の極性をご注意下さい。
■電池のブランドや古い電池と新しい電池との併用はしないで下さい。
■電池の交換時は、全ての電池を交換するようにして下さい。

◆使用方法

（点灯・消灯）

1．ヘッド右側にON/OFFスイッチがあります。
頭に装着した状態で、前方へカチッと鳴るまで
回すと点灯します。（向かって時計方向へ回す。）
2．スイッチを元に戻すと消灯します。



（ヘッド角度調整）

ヘッド部は170°まで調整出来ます。



株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929